Soprane CDS

Prérequis

Version 1.0

Cher utilisateur,

Merci d'avoir choisi ce produit SRA Instruments.

Ce manuel présente les différentes informations nécessaires pour une bonne utilisation de votre logiciel. Si toutefois, vous avez besoin de renseignements complémentaires ou si vous rencontrez des problèmes, vous pouvez contacter notre Service Après-Vente :

Hotline: +33 (0)4 78 44 22 09
E-mail : service@sra-instruments.com

SRA INSTRUMENTS ANALYTICAL SOLUTIONS	SRA Instruments 210 rue des Sources 69280 Marcy l'Etoile FRANCE	Tel : +33 (0)4 78 44 29 47 Fax : +33 (0)4 78 44 29 62 info@sra-instruments.com www.srainstruments.com

Table des matières

1. TYPE DE CONNEXION AVEC LE PC _____ 4

2. ORDINATEUR _____ 4

3. PRISES ELECTRIQUES _____ 4

1. Type de connexion avec le PC

Matériel	LAN	RS 232	RS485	WIFI
MicroGC 990	1			
MicroGC 490	1			
MicroGC 3000 RS		1*	1*	
MicroGC 3000 Lan	1			
GC 7890 / GC 7820	1			
GC 8890 / GC 8860	1			

*Les ports RS peuvent être remplacés par un (des convertisseurs USB/RS)

2. Ordinateur

OS	Vitesse processeur		Mémoire	
	Minimum	Recommandé	Minimum	Recommandé
Windows 7/8.1/10/11	2 GHz (Core i3)	3 GHz (Core i5)	4 GB	8 GB

- Pour Windows 7, uniquement la version SP1
- Pour Windows 10, à partir de la version 1903.

3. Prises électriques

Matériel	220 V	110 V
MicroGC 490	1	
MicroGC 490 option WIFI	1	
MicroGC 990	1	
GC 7890 / GC 7820	1	
GC 8890 / GC 8860	1	